


TOP SILENT LUNA

MAT

BIEL



3L 5L 8L 12L 20L 30L



solidny przycisk ze stali
nierdzewnej



górną obręcz wzmacniającą
sztywność kosza;
wolnoopadająca pokrywa;
ukryty mechanizm unoszenia
pokrywy;
w 20 i 30l funkcja "otwarta
pokrywa"



pełne dno z tworzywa;
4 gumowe nóżki + 2 nóżki pod
przyciskiem;
ogranicznik skoku przycisku



uchwyt do przenoszenia kosza




otwór do ukrywania nadmiaru
worka

TOP

POŁYSK + 45L



5L 12L 20L 30L 45L



solidny przycisk ze stali
nierdzewnej (i z tworzywa)



górną obręcz wzmacniającą
sztywność kosza (oprócz 5l);
funkcja "otwarta pokrywa"



półpełne dno z tworzywa;
1 gumowa nóżka
ogranicznik skoku przycisku



uchwyt do przenoszenia kosza

SILENT SERENE

MAT

BIEL



5L 12L 20L 30L



solidny przycisk z tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej



brak górnej obręczy
wzmacniającej;
blacha wywinięta do wewnątrz;
wolnoopadająca pokrywa;
ukryty mechanizm unoszenia
pokrywy



półpełne dno z tworzywa;
4 gumowe nóżki
ogranicznik skoku przycisku




uchwyt do przenoszenia kosza

KLASIK


MAT BIEL POŁYSK



5L 12L 20L 30L



przycisk blaszany z nakładką
z tworzywa sztucznego



brak górnej obręczy
wzmacniającej;
blacha wywinięta do wewnątrz
ukryty mechanizm unoszenia
pokrywy



półpełne dno z tworzywa;
brak gumowych nóżek;
brak ogranicznika skoku
przycisku



uchwyt do przenoszenia kosza

OKRĄGŁE KOSZE OTWIERANE
PRZYCISKIEM PEDAŁOWYM